

# Pflege der Schermaschine

berliner fortbildungen

Haben Sie auch manchmal das Gefühl ihre Schermaschine schneidet nicht, brummt laut oder die Schneidköpfe werden zu schnell stumpf? Wir haben das Wichtigste zur Wartung und Pflege Ihrer Schermaschine und Schneidköpfe zusammengestellt.



## ✓ Die richtige Aufbewahrung

Achten Sie darauf, bei der Aufbewahrung der Schermaschine das Kabel nicht abzuknicken.



## ✓ Die richtige Handhabung

Verschließen Sie die Lüftungsschlitze bei der Benutzung nicht mit der Hand, um Hitzeschäden zu verhindern.



## ✓ Reinigung des Filters

Der Filter Ihrer Schermaschine sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um die Luftkühlung der Maschine nicht zu stören. Mithilfe einer Münze kann er herausgeschoben werden.



## ✓ Reinigung des Scherkopfes

Reinigen Sie den Scherkopf einmal am Tag ausgiebig, am besten abends. Nehmen Sie den Scherkopf dazu auseinander und benutzen Sie zur Reinigung ein einfaches Geschirrspülmittel und eine weiche Zahnbürste.



## ✓ Ober- und Unterplatte nicht vertauschen

Ober- und Unterplatte der Scherköpfe sind in sich aufeinander abgestimmt. Vertauschen Sie diese nicht untereinander, auch nicht, wenn Sie von demselben Scherkopftyp sind.



## ✓ Trocknen und Ölen

Die Schneidkopfteile müssen im Anschluss gründlich getrocknet werden, um Korrosion zu verhindern. Nach dem Zusammensetzen des Schneidkopfes werden 2 Tropfen Kriechöl aufgebracht.



## ✓ Regelmäßiges Ölen im laufenden Betrieb

Ölen Sie bei längeren Schervorgängen den Schneidkopf alle 3 bis 4 Minuten nach.

Vorsicht bei der Benutzung von Clipper-Sprays, diese können zu Verharzungen führen. Bei Nutzung von Clipper-Sprays immer zusätzlich mit Kriechöl arbeiten und nach der Nutzung gründlich mit Wasser reinigen.